

■ ■ **Notice de pose**

■ ■ **AT-FORUM Structured Loop Dalles de moquette
plombantes**

OBJECT CARPET

Informations sur le produit AT Schlinge Structuré / AT Design

Ce carreau présente un motif fascinant et multicolore qui se répète dans un grand rapport, apportant une conception unique à chaque carreau. Les variations de couleurs plus claires révèlent des effets d'ombre subtils dans les joints des carreaux, mettant magnifiquement en valeur le motif. Informations de pose : En triant soigneusement les carreaux pendant la pose, vous pouvez influencer positivement l'apparence globale et minimiser les répétitions dans les joints longitudinaux. Une pose professionnelle crée un motif de surface dynamique et rafraîchissant, apportant une vivacité agréable à chaque pièce. Grâce à l'utilisation initiale et à l'entretien régulier avec un aspirateur à brosse, l'apparence gagne continuellement en intensité et en expression.

Informations sur le produit AT Schlinge Struttura

Ce carreau présente un motif fascinant et multicolore qui se répète dans un grand rapport, apportant une conception unique à chaque carreau. Les variations de couleurs plus claires révèlent des effets d'ombre subtils dans les joints des carreaux, mettant magnifiquement en valeur le motif. Informations de pose: En triant soigneusement les carreaux pendant la pose, vous pouvez influencer positivement l'apparence globale et minimiser les répétitions dans les joints longitudinaux. Une pose professionnelle crée un motif de surface dynamique et rafraîchissant, apportant une vivacité agréable à chaque pièce. Grâce à l'utilisation initiale et à l'entretien régulier avec un aspirateur à brosse, l'apparence gagne continuellement en intensité et en expression. Pour les couleurs 804 et 801, nous recommandons uniquement une pose en damier.

Obligation de contrôle

Avant la pose, le produit doit être contrôlé pour la quantité, les variations de couleur et l'absence de défauts. Après la découpe ou l'installation du produit livré, aucune réclamation pour des défauts apparents ne sera acceptée. De légères différences de couleur sont admissibles dans le cadre de la norme DIN 18365 (VOB).

Ligne de Pose / Répartition de la Pièce

La répartition de la pièce pour l'installation des carreaux AT Akustik est déterminée à partir de la porte, parallèlement au mur principal, à l'aide d'un cordeau traceur ou d'un laser. La ligne de pose doit être disposée de manière à ce que le carreau de bordure mesure au moins 15 cm, sinon un ancrage suffisant ne peut être garanti.

Lors de la détermination de la direction de pose, l'incidence de la lumière influence l'ombrage et la visibilité des joints. Il est important d'essayer si la direction de pose doit être vers ou à l'opposé de la fenêtre.

Températures de Traitement / Acclimatation

Les exigences minimales relatives au climat ambiant doivent être respectées avant, pendant et après la pose. La température ambiante doit être d'au moins 18°C avec une humidité relative ne dépassant pas 65%. La température de surface du sous-plancher à couvrir ne doit pas être inférieure à 15°C. Avant la pose, le matériau à utiliser doit être acclimaté en conséquence.

Adhésifs appropriés

Les dalles acoustiques AT sont systématiquement collées, pour éviter tout déplacement et afin de garantir leur durabilité ainsi que leurs propriétés. À cette fin, des adhésifs permanents sont utilisés pour la pose de dalles avec support textile, ceux-ci offrant une bonne stabilité dimensionnelle. **(Ne pas utiliser de colle universelle)**

Fabricant	Fixation **
Thomsit www.thomsit.de	K 145
Kiesel Bauchemie GmbH www.kiesel.com	Okatmos® Star150 plus
Uzin Utz AG www.uzin.de	Uzin U 2100 / U 2500
Wulff GmbH & Co. KG www.wulff-gmbh.de	HV 9, HL 1
Mapei GmbH www.mapei.com	Ultrabond Eco Fix
Ardex GmbH www.ardex.de	Ardex AF 185
Bostik www.bostik.com	Bostik Fix A 955 Vario / Fix A995 Vlies
Wakol GmbH www.wakol.com	Wakol D 3110 Modulbelagfixierung

* convenable pour les qualités avec le dos Welltex® Akustik

** convenable pour les qualités avec le dos Welltex® Akustik Plus

Important:

Les carreaux AT Akustik doivent toujours être fixés pour éviter tout glissement, garantissant ainsi leur durabilité et les propriétés promises. Des colles permanentes sont utilisées pour la pose de carreaux dimensionnellement stables avec support textile. La colle appliquée sur les surfaces à couvrir, avec une quantité d'environ 120 g/m², doit être complètement sèche avant la pose afin d'éviter une adhésion, ce qui empêcherait une reprise ultérieure des carreaux OBJECT CARPET AT Akustik. Pour les sous-planchers absorbants, une sous-couche est nécessaire. Lors de l'application de la colle sur les systèmes de plancher surélevé, il faut veiller à ce que la colle ne pénètre pas entre les plaques du plancher surélevé, ce qui pourrait compliquer leur retrait ultérieur. Si nécessaire, les joints des plaques doivent être protégés avec du ruban adhésif de masquage. La pose sur les systèmes de plancher surélevé se fait en décalant les bords des carreaux par rapport aux plaques du plancher surélevé, assurant ainsi une couverture optimale. En cas de reprise répétée des carreaux AT Akustik, il peut être nécessaire de renouveler la fixation.

Instructions de Pose pour la Collection FORUM

Le principe de design unique de la collection Forum repose sur la pose libre des carreaux, sans rapport ni raccords spécifiques. Cette approche permet de créer un motif de sol toujours différent, chaque espace ayant un aspect unique. Pour obtenir un design de sol harmonieux, il est important de ne pas placer deux carreaux identiques côte à côte. Veillez donc à bien mélanger les motifs pendant la pose et évitez les transitions identiques entre les carreaux. Les carreaux doivent toujours être posés dans la même direction. En général, les carreaux AT Forum doivent être posés en décalé.

Aspect superficiel

Lors de la pose des carreaux AT Akustik Tiles, il est important de veiller à ce que le bord du poil des carreaux ne se plie ni ne se coince lors de l'installation du carreau suivant, afin d'obtenir une surface uniforme. Cela est plus facilement réalisé lorsque la direction du poil / des fibres est orientée vers le poseur.

Un carreau de moquette est constitué de plusieurs éléments individuels qui, après installation, forment une surface continue. Sur cette surface, les éléments individuels ou les carreaux peuvent être visibles, notamment juste après la pose. L'apparence finale de la surface se précise après quelques jours d'utilisation, lorsque le matériau formant le poil se redresse et prend sa forme définitive. La durée de ce processus dépend des conditions climatiques de la pièce et de l'utilisation quotidienne.

Pose parallèle ou joints croisés

Les dalles sont posées dans le même sens avec des joints croisés.

Remarque générale

Les informations ci-dessus, en particulier les suggestions concernant le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Aucune responsabilité ne peut être assumée ni sur la base de ces informations ni sur la base d'un conseil verbal. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique.

Chauffage au sol

Les carreaux AT Akustik sont conçus de manière à être compatibles avec le chauffage au sol.

Roues des chaises pivotantes

Roues dures pour revêtements de sol textiles, roues souples pour revêtements de sol non-textiles. L'utilisation de roues inappropriées entraînera des dommages du revêtement de sol. Veuillez noter que le fournisseur n'a aucune influence sur ce fait.

Ableitfähige Verlegung

Dans les centres de traitement de données et les pièces avec des exigences particulières, une pose conductrice est souvent nécessaire. Les dalles AT Akustik sont dotées d'un matériau fibreux permanentement conducteur et peuvent donc être posées de manière conductrice sans exception. Pour réaliser une pose conductrice, nous recommandons de coller une bande de cuivre sur le sol à chaque deuxième rangée de dalles. Les extrémités de ces bandes doivent être reliées pour former une boucle conductrice. Un raccordement de potentiel est alors effectué tous les 30 m² via l'installation électrique existante. Les dalles sont posées sur le sol préparé avec une fixation conductrice.