

■ ■ **Notice de pose**

■ ■ **AT-Velaa 700 Dalles de moquette plombantes**

# **OBJECT CARPET**

## **Pose sur faux plancher**

Dans le cas d'une pose sur faux plancher, les dalles doivent également être fixées sur toute leur surface. La pose a par principe lieu en décalant les arêtes par rapport aux dalles de faux plancher. Cela permet un recouvrement optimal - et l'évitement de rainures favorisant la poussière.