

■ ■ Verlegeanleitung  
■ ■ AT-Twist 600 Fliese

# OBJECT CARPET

## **Verlegung auf Doppelboden**

Bei der Verlegung auf Doppelboden sind die Fliesen ebenfalls vollflächig zu fixieren. Die Verlegung erfolgt grundsätzlich kantenversetzt zu den Doppelbodenplatten. Dadurch wird eine optimale Abdeckung erreicht – keine Staubfugen entstehen.