Notice de pose

Neoo 1000 Moquette

OBJECT CARPET

Pruefpflicht

Avant la pose, les marchandises doivent être inspectées pour vérifier la quantité, les différences de couleur et l'absence de défauts. Après la découpe ou la pose des marchandises livrées, toute réclamation concernant des défauts visibles est exclue. De légères variations de couleur sont autorisées dans le cadre de la norme DIN EN 20105-A02.

Le tapis à poser doit être climatisé dans les pièces concernées pendant 24 heures avant la pose. Les exigences en matière de climat ambiant doivent être respectées avant, pendant et après la pose. La température de la pièce ne doit pas descendre en dessous de 18°C. Des températures supérieures à 26°C nécessitent des mesures particulières telles que la ventilation, l'ombrage, la climatisation ou des solutions similaires. L'humidité relative doit être comprise entre 40% et 65%. La température de surface de la sous-couche ne doit pas descendre en dessous de 15°C.

Verlegerichtung und Bahnenzuschnitt

Les longueurs et largeurs des rouleaux livrés peuvent présenter une différence dimensionnelle liée à la production de 0,5 %. En règle générale, les bandes de moquette sont posées dans le sens de la principale façade vitrée. Cependant, il revient à l'entrepreneur de déterminer lui-même la direction de pose en fonction de la largeur de la moquette et de la plus faible perte, sauf indication contraire dans la description des performances. Il est impératif de s'assurer que les bandes de moquette sont posées dans la même direction de motif et de velours dans une pièce.

Lors de la division en longueur des bandes, il est essentiel d'aligner les bords extérieurs de production ensemble, car sinon des différences de couleur peuvent apparaître.Lors de la pose de plusieurs bandes dans une pièce, les bandes doivent être positionnées dans un ordre continu.

Les zones de transition, les prises électriques, les ouvertures d'accès et les coupes circulaires doivent être renforcées sur les bords avec un produit de renforcement approprié, tel que le produit de soudage à froid Müller, afin d'éviter que les touffes individuelles ne se détachent. Lors de la jonction avec des profilés de séparation, le revêtement textile ne doit pas être plus haut que le profilé. Si le revêtement textile est plus haut, des dommages à la moquette ne peuvent être exclus. Comme la qualité NEOO est posée avec des dispersions antidérapantes en raison de sa recyclabilité, nous recommandons d'utiliser des profilés de recouvrement dans les transitions de porte pour éviter les dommages.

zu_belegende_untergruende

Veuillez noter au préalable que la sous-couche doit être préparée conformément à la norme ATV/DIN 18365 VOB Partie C "Travaux de revêtement de sol", en respectant les exigences de la norme DIN 18202 (tolérances de planéité) et en suivant les recommandations spécifiques des fournisseurs de matériaux. Les surfaces à recouvrir doivent être sèches, solides, planes, sans poussière, fissures ni agents de démoulage. Elles doivent être conformes aux normes de construction et aux réglementations en

vigueur, tout en respectant les règles du métier.

Pour que le support soit prêt à être revêtu, le taux d'humidité doit être de 2,0 CM-% pour les chapes en ciment et de 0,5 CM-% pour les chapes en sulfate de calcium. Veuillez également vous assurer que tout résidu éventuel du revêtement précédent est complètement retiré. Les supports préparés de manière appropriée doivent être traités avec des apprêts adaptés, puis remplis avec un enduit de lissage d'au moins 2 mm d'épaisseur.

Nahtschnitt_NEOO

La qualité Neoo est conçue pour permettre une coupe à double couture. Cette technique de coupe est indispensable pour le traitement sur une dispersion antidérapante

Verarbeitung_auf_rutschbremsenden_Dispersionen

Les bandes à poser doivent être alignées dans la pièce et grossièrement découpées, les bords dans la zone des

coutures doivent se chevaucher d'environ 4 à 5 cm. Les bandes sont repliées sur elles-mêmes sur les côtés longitudinaux jusqu'à environ la moitié de leur largeur pour l'application de la dispersion antidérapante. Il est important de ne pas plier les bandes, car les plis pourraient apparaître.

L'adhésif est appliqué sur le support à l'aide d'un rouleau en mousse ou à poil court, avec une quantité d'application d'environ 100 à 120 gr/m². L'adhésif doit être complètement sec avant de poser les bandes pour éviter tout collage. Les coutures sont réalisées en utilisant une coupe à double couture, ce qui signifie que les deux bandes se chevauchant sont découpées en double. Cela permet d'obtenir des coutures

parfaitement ajustées et propres.
La coupe à double couture peut être effectuée de manière conventionnelle à l'aide d'une règle en acier et d'un couteau trapézoïdal. Cependant, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le coupeur en plexiglas de la société Fa. Roberts. Les bandes suivantes sont traitées en suivant la même procédure. Enfin, la surface est roulée avec un rouleau segmenté de 40 à 60 kg.

Colles et adhésifs recommandés

Fabricant	Adhésifs *	Fixation **
Thomsit www.thomsit.de	T 410, T 440	T 425
Kiesel Bauchemie GmbH www.kiesel.com	Okatmos ET6, Okatmos megaStar	Okatmos® Star150 plus
Uzin Utz AG www.uzin.de	Uzin UZ 57, Uzin UZ 88, Uzin UZ 90	Uzin UZ 2100, Uzin UZ 2500
Wulff Gmbh & Co. KG www.wulff-gmbh.de	Multi Coll	HL 1, HV 9
Mapei www.mapei.com	Ultrabond Eco TX 2 Ultrabond Eco TX 3	Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix Tack TX+

** convenable pour les qualités avec de deuxièmes dos, le dos WELLTEX® Akustik et le dos WELLTEX® Akustik Plus*
*** convenable pour les qualités avec le dos WELLTEX® Akustik Plus*

Teppichboden_auf_Fussbodenheizung

La qualité NEOO est conçue de manière à permettre son utilisation sur des systèmes de chauffage par le sol. En tant que limite généralement reconnue, différents fabricants de chauffage spécifient une résistance thermique de 0,15 K*m²/W.

Verlegung_auf_Treppen

Pour l'installation sur des marches d'escalier, nous recommandons l'utilisation de colles sans solvant et d'assurer une adhérence solide. Veuillez suivre les directives de traitement du fabricant de colle. La direction du velours sur un escalier doit toujours aller de haut en bas. Les rangées de touffes de velours doivent être perpendiculaires au bord de la marche d'escalier. Les bords des marches d'escalier doivent avoir un rayon d'au moins 10,0 mm.

Les informations ci-dessus, en particulier les suggestions concernant le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons être tenus responsables d'aucune réclamation

découlant de ces instructions ou de conseils verbaux. Sous réserve de modifications liées aux progrès techniques.